4ksitex

Автоматический диспенсер рулонных полотенец KSITEX A1-15A



Инструкция пользователя



Спецификация

Материал:ABS пластикMax. диаметр рулона, мм210Размер (В*Ш*Г), мм:400*305*227Мин. диаметр втулки, мм40Питание, В:AC 220, DC 6Ширина рулона, мм250

Вес, кг 4

Рекомендуем использовать только однослойные полотенца

Монтаж изделия

- 1 При помощи ключа откройте кры ку устройства.
- 2 Приложите устройство к стене и наметьте места для сверления.
- 3 При помощи дрели просверлите в стене отверстия, забейте дюбели и вкрутите урупы.
- 4 Установите на урупах устройство.
- 5 Установите батарейки (размер D), соблюдая полярность.
- 6 Установите рулон полотенец в корпусе устройства, для чего надавите на рулон, чтобы фиксаторы во ли во втулку рулона.
- 7 После установки рулона вставьте конец бумаги между двумя валиками и нажмите кнопку 2, расположенную в правой части под кры кой устройства. Полотенце протянется в слот выдачи. После этого кнопками установите режим работы устройства.

Режимы работы

Откройте кры ку устройства, в правой части Вы увидите:

- 1. Световой индикатор с красным и зеленым светом
- Кнопка 1

Устройство может быть настроено на отрезание полотенца трех размеров:

S(24 см), М(30 см) и L(38 см).

При нажатии на Кнопку 1 один раз-индикатор мигнет один раз и будет установлен размер S При нажатии на Кнопку 1 второй раз, после двух миганий установится размер М

При нажатии на кнопку 1 третий раз, установится размер L, индикатор при этом мигнет три раза.

3. Кнопка 2

После установки рулона нажмите Кнопку 2, устройство протянет полотенце, приведя устройство в готовность к работе.

Устройство может работать в двух режимах:

1-ый режим. Нажмите Кнопку 2 один раз, индикатор мигнет красным светом и устройство установит режим работы от сенсора. Поднесите руки к сенсору, и полотенце автоматически будет подано. 2-ой режим. Нажмите Кнопку 2 второй раз, индикатор мигнет зеленым светом и устройство установит режим, при котором полотенце автоматически будет подано после того, как предыдущее полотенце будет оторвано. Для корректной работы в данном режиме полотенце необходимо сжать одной рукой и одним движением оторвать его, дернув влево.

Гарантийный талон
Марка прибора
Дата продажи
Подпись продавца
Претензий к вне нему виду прибора не имею.
С условиями гарантии ознакомлен.
Покупатель